

TECH*electric*

دفترچه راهنمای چای ساز تک الکتریک

مدل : **TM1108-18SB**



لطفا قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ TECH*electric* ■ REMINGTON



فهرست دفترچه راهنمای چایساز تک الکتریک

- ۳ هشدارهای ایمنی
- ۴ معرفی اجزای دستگاه
- ۴ راهنمای راه اندازی دستگاه
- ۵ نظافت و نگهداری
- ۵ حفظ محیط زیست با مسئولیت اجتماعی

جهت مشاهده راهنمای ویدئویی راه اندازی
چای ساز بارکد را اسکن نمایید.




دفترچه راهنمای چای ساز تک الکتریک

مدل : **TM1108-18SB**

هشدارهای ایمنی:

- برای استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کرده و آن را برای رجوع در آینده نگهدارید.
- ۱ - جهت نظافت دستگاه بصورت کامل دفترچه راهنمای پیش روی را مطالعه فرمایید.
 - ۲ - این دستگاه تنها برای مصارف خانگی و محیط های بسته می باشد، از دستگاه برای مقاصد تجاری یا در محیط باز استفاده ننمایید.
 - ۳ - دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
 - ۴ - هرگز نگذارید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان باشد.
 - ۵ - قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
 - ۶ - کتری را به آرامی و با احتیاط بر روی پنل دستگاه قرار دهید تا از آسیب رسیدن به آن جلوگیری شود.
 - ۷ - هنگامی که آب در حال جوشیدن است از تماس با بخار ناشی از آن با دست و یا صورت خودداری نمایید.
 - ۸ - در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده ننمایید و با مراکز مجاز خدمات پس از فروش با شماره تلفن ۰۲۱-۵۴۵۶۳ تماس حاصل نمایید و از تعمیر دستگاه توسط خود یا مراکز متفرقه جدا خودداری نمایید.
 - ۹ - در صورت نیاز به تامین لوازم جانبی لطفاً به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید و به هیچ عنوان از قطعات مشابه استفاده ننمایید زیرا علاوه بر اینکه دستگاه را دچار آسیب می نماید ممکن است باعث برق گرفتگی و آتش سوزی گردد.
 - ۱۰ - دستگاه را داخل آب قرار نداده و اجازه ندهید سیم برق و دوشاخه با آب یا مایعات دیگر تماس داشته باشد.
 - ۱۱ - جهت کار با دستگاه آن را در مکانی خشک و صاف قرار دهید، و به هیچ عنوان آن را روی سطوح داغ از جمله اجاق گاز، شومینه و ... قرار ندهید.
 - ۱۲ - این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
 - ۱۳ - کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
 - ۱۴ - هرگز دستگاه را خالی روشن ننمایید.
 - ۱۵ - لطفاً به اندازه های مدرج بر روی کتری و قوری دستگاه دقت نمایید و بیش از اندازه آنها را پر ننمایید.
 - ۱۶ - پایه این دستگاه صرفاً جهت کتری آن می باشد و کاربرد دیگری ندارد.
 - ۱۷ - از پاشش آب بر روی اتصال دهنده ها خودداری فرمایید.

- ۱۸ - با توجه به نشانه مشخص شده  بر روی بدنه کتری دستگاه، برای بلند کردن آن از تماس دست به بدنه خودداری کرده و از دستگیره آن استفاده نمایید.
- ۱۹ - دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- ۲۰ - در صورت ترک خوردگی یا شکستگی سطح از وسیله استفاده نکنید.
- ۲۱ - این وسیله در صورت استفاده ناصحیح جراحات جانی به همراه خواهد داشت.
- ۲۲ - سطح المنت گرمازا پس از استفاده، همچنان گرم است.
- ۲۳ - جهت جلوگیری از پاشیدن آب هنگام جوش آمدن، حتما درب کتری گذاشته شود.
- ۲۴ - قبل از جداسازی یا تمیز کردن، ابتدا دستگاه را از منبع برق جدا کرده و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.

معرفی اجزای دستگاه:



- ۱- درب قوری
- ۲- فیلتر قوری
- ۳- بدنه شیشه ای قوری
- ۴- دستگیره قوری
- ۵- دستگیره کتری
- ۶- بدنه شیشه ای کتری
- ۷- پنل دستگاه
- ۸- کلید خاموش / روشن
- ۹- کلیدهای تنظیم حرارت
- ۱۰- کلید گرم نگهدارنده
- ۱۱- ترموستات
- ۱۲ - کابل دستگاه

راهنمای راه اندازی دستگاه

قبل از اولین استفاده:

توصیه می شود قبل از استفاده برای اولین بار از دستگاه یک یا دوبار آب را درون کتری جوش آورده سپس آن خالی کرده تا کاملاً تمیز شود. (پنل دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید)

نحوه استفاده از دستگاه:

۱- ابتدا کتری دستگاه را تا اندازه مدرج حداقل **MIN** و یا حداکثر **MAX** که بر روی دستگاه مشخص شده است، از آب پر نمایید و سپس درب آن را بگذارید.

- ۲- اگر هنگام پر کردن کف کتری خیس شده باشد آن را با یک دستمال خشک کرده و سپس بر روی پنل قرار دهید.
- ۳- دستگاه را با کلید (روشن / خاموش) روشن نمایید و درجه مورد نظر را جهت جوش آمدن آب انتخاب کنید.
- ۴- بعد از جوش آمدن آب کتری چایی و یا دمنوش را می توانید دم نمایید و سپس قوری را روی کتری قرار دهید.

هشدار:

بعد از برداشتن کتری از روی پایه، از تماس دست با سطح داغ ترموستات گرمازا، خوداری نمایید. زیرا همچنان داغ می باشد.

نکته :

بعد از جوش آمدن آب کتری دستگاه خاموش می شود و اتوماتیک به مدت یک ساعت بر روی گرم نگهدارنده می رود. اگر بخواهیم دستگاه روی گرم نگهدارنده بماند باید کلید گرم نگهدارنده را فشار داده تا چراغ آن روشن شود و برنامه فعال گردد.

نظافت و نگهداری:

همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه کابل آن از پریز برق جدا نمایید. بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کرده و به هیچ عنوان بدنه را در آب غوطه ور ننمایید.

پایه دستگاه را با یک دستمال خشک تمیز کرده و به هیچ عنوان آن را در آب غوطه ور ننمایید.

توجه:

برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی و یا ساینده های چوبی یا سیمی استفاده نکنید.

محیط زیست:

شما می توانید در مراقبت از محیط زیست کمک کنید، لطفا تجهیزات الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز خدمات پس از فروش و یا به مکان های مناسب تحویل دهید.

TECHelectric

فقط با ضمانت نامه بدر



Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON® |



مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید تحت ضمانت بدر به نکات زیر دقت فرمایید :

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود، کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی باشد.
- ۳- هر گونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات ممبر فی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوبل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشند.
- ۵- از شستشوی قطعات فلزی در ماشین ظرفشویی خودداری نموده و برای شستشو صرفا از مایع ظرفشویی استفاده نمایید.
- ۶- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۵ رقمی مندرج در آخرین صفحه دفترچه راهنما تماس حاصل فرمایید.



سامانه پیام کوتاه: مشتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان را به شماره ۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶ ارسال کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای بل کریمخان، پلاک ۶۹
کد پستی: ۱۵۸۵۶۹۵۷۳۷
دورنما: ۸۸۸۶۴۶۹۲ (۰۲۱)

کارخانه: تهران، شهر ری، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار
سروستان، میدان گاز، کوچه گلسرخ ۲، پلاک ۲۳

کد پستی: ۱۸۳۴۱۸۶۷۱
تلفن: ۵۶۲۳۳۷۶۹ (۰۲۱)

خدمات پس از فروش بدر: تلفن: ۵۴۵۶۳ (۰۲۱)



Badrsun24



021-54563

R0108-01

فقط با ضمانت بدر

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON

