

TECH*electric*

دفتربه راهنمای همزن دستی تک الکتریک

مدل: HM1108-30WB/BB



لطفا قبل از شروع کار با دستگاه دفتربه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

فقط با ضمانت نامه بدر

Moulinex ■ TECH*electric* ■ REMINGTON



فهرست دفترچه راهنمای همزن دستی تک الکتریک

- ۳ هشدارهای ایمنی
- ۴ معرفی اجزای دستگاه
- ۵ راهنمای راه اندازی دستگاه
- ۶ دانش فنی دستگاه
- ۶ نظافت و نگهداری
- ۶ حفظ محیط زیست با مسئولیت اجتماعی

جهت مشاهده راهنمای ویدئویی راه اندازی
همزن دستی بارکد را اسکن نمایید.



دفرچه راهنمای همزن دستی تک الکتریک

مدل: **HM1108-30WB/BB**

هشدارهای ایمنی:

برای استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کرده و آن را برای رجوع در آینده نگهدارید.

- ۱- این دستگاه تنها برای مصارف خانگی و محیط های بسته می باشد، از دستگاه برای مقاصد تجاری یا در محیط باز استفاده ننمایید.
- ۲- دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- ۳- هرگز نگذارید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان باشد.
- ۴- از تماس دست با قطعات متحرک خودداری نمایید.
- ۵- قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۶- در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده ننمایید و فوراً با مراکز مجاز خدمات پس از فروش به شماره تلفن ۰۲۱-۵۴۵۶۳ تا ۰۲۱-۵۴۵۶۳ تماس حاصل نمایید و از تعمیر دستگاه توسط خود یا مراکز متفرقه جدا خودداری نمایید.
- ۷- در صورت نیاز به تامین لوازم جانبی لطفاً به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید و به هیچ عنوان از قطعات مشابه استفاده ننمایید زیرا علاوه بر اینکه دستگاه را دچار آسیب می نماید ممکن است باعث برق گرفتگی و آتش سوزی گردد.
- ۸- دستگاه را داخل آب قرار ندهاده و اجازه ندهید سیم برق و دوشاخه با آب یا مایعات دیگر تماس داشته باشد.
- ۹- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- ۱۰- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- ۱۱- تا زمانی که میله ها متوقف نشده است آنها را از درون کاسه خارج ننمایید.
- ۱۲- قبل از جداسازی یا تمیز کردن، ابتدا دستگاه را از منبع برق جدا کرده و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.
- ۱۳- از جمع کردن سیم به دور دستگاه جهت جلوگیری از آسیب به سیم برق خودداری نمایید.
- ۱۴- مادامی که دستگاه به برق شهر متصل می باشد، نباید بدون حضور کاربر رها شود.
- ۱۵- برای جدا کردن دستگاه از پریز برق سیم دستگاه را نکشید.
- ۱۶- دستگاه را به سیم سیار آسیب دیده و ناقص متصل نکنید و در صورت امکان آن را به پریز برق دیواری وصل نمایید.
- ۱۷- در صورت هر گونه شکستگی و یا معیوب بودن قطعات از دستگاه استفاده ننمایید.

- ۱۸- دستگاه از تمام اطراف حداقل ۱۰ سانتی متر فضای آزاد داشته باشد.
- ۱۹- از دستگاه به غیر از کاربردهای مورد نظر خود استفاده دیگری نکنید.
- ۲۰- زمانی که دستگاه در حال کار کردن است، آن را بدون مراقبت نگذارید.
- ۲۱- جهت جدا نمودن میله ها از دستگاه حتماً از جدا بودن کابل دستگاه از پریز برق اطمینان حاصل نمایید.
- ۲۲- در حین کار کردن با دستگاه از تماس دست، لباس، قاشق، کاردک و ... با میله های دستگاه خودداری نمایید، تا از خطر آسیب دیدگی افراد و یا صدمه به دستگاه کاهش یابد.
- ۲۳- زمانی که دستگاه در حال کار کردن است میله های دستگاه را جدا نکنید.
- ۲۴- از دستگاه نمی توان برای خرد کردن یخ یا مخلوط کردن ماده سخت و خشک استفاده کرد، در صورت استفاده برای این مواد میله ها تاب بر می دارد و دستگاه آسیب می بیند.

معرفی اجزای دستگاه :

- ۱- دکمه خارج کردن میله های همزن
- ۲- دکمه تنظیم سرعت از ۱ الی ۵
- ۳- دکمه توربو
- ۴- دستگیره
- ۵- کابل دستگاه
- ۶- تهویه دستگاه (به هیچ عنوان قسمت های تهویه پوشانده نشود)
- ۷- موتور دستگاه
- ۸- میله های بیتر(همزن) (مخصوص مواد غذایی سبک مانند سس و تخم مرغ)
- ۹- میله های خمیرزن (مخصوص خمیرهای سبک و یا کرم ها)

توجه:

میله های بیتر(همزن) و میله های خمیرزن جزء قطعات مصرفی می باشند.



راهنمای راه اندازی دستگاه:

قبل از اولین استفاده:

قبل از استفاده برای اولین بار از دستگاه میله های آن را شسته، خشک کرده و سپس استفاده نمایید.
(دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید و به هیچ عنوان آن را در آب فرو نکنید).

نحوه استفاده از دستگاه:

- ۱- قبل از مونتاژ همزن اطمینان حاصل کنید که کلید سرعت در موقعیت خاموش قرار دارد و کابل دستگاه به پریز برق متصل نیست.
- ۲- میله های مورد نظر را انتخاب کرده، و آنها را در جای خود قرار دهید.
- ۳- کابل دستگاه را به پریز برق وصل نمایید.
- ۴- مواد غذایی مورد نیاز را برای همزدن درون کاسه بریزید و سپس دستگاه را روشن کرده و مواد را بهم بزنید.

توجه:

هرگز از مواد سفت و سخت برای همزدن استفاده نکنید.

- ۵- اطمینان حاصل کنید که کلید دستگاه در حالت خاموش قرار دارد، سپس سیم دستگاه را به برق وصل نمایید.
- ۶- از ۵ حالت سرعت، با توجه به نیاز خود سرعت مورد نظر را تنظیم نمایید.

نکته:

کلید توربو فقط از سرعت ۱ تا ۴ قابل استفاده می باشد و در سرعت ۵ غیر فعال می گردد.

- ۷- حداکثر زمان در هر بار استفاده از دستگاه نباید از ۵ دقیقه بیشتر شود، سپس باید یک زمان مناسب به دستگاه استراحت داد تا خنک شود.
- ۸- همگام ورز دادن خمیر توصیه می شود که انتخاب سرعت ابتدا کم و سپس برای رسیدن به بهترین نتیجه از سرعت بالاتر استفاده کرد.
- ۹- زمانی که کار با دستگاه به پایان رسید، ابتدا سرعت را روی حالت خاموش (۰) قرار داده و سپس کابل دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

توجه:

میله ها را فقط در زمانی که دستگاه در حالت خاموش (۰) است از دستگاه جدا و وصل نمایید.

۱۰- برای بیرون آوردن میله ها ابتدا دستگاه را خاموش کرده روی حالت (۰) قرار دهید، سپس کلید (۱) کلید خارج کننده میله ها را فشار داده و میله ها خارج نمایید.

توجه:

هرگز از مواد سفت و خشک برای میکس کردن استفاده ننمایید.

دانش فنی دستگاه:

- ۱- هرگز قسمت های تهویه دستگاه پوشانده نشود. (قسمت های شیار دارد در روی بدنه دستگاه)
- ۲- بعد از ۵ دقیقه استفاده از دستگاه حداقل ۱۰ دقیقه به آن استراحت دهید.
- ۳- برای بالا بردن سرعت و شوک دادن به مواد می توان دکمه توربو را حداکثر به مدت ۲ ثانیه فشار داده و رها نمایید.

نظافت و نگهداری:

دستگاه را روی حالت خاموش کلید (۰) قرار داده و از پریز برق جدا نمایید و بگذارید قبل از تمیز کردن کاملاً خنک شود. همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه کابل آن از پریز برق جدا نمایید. میله های دستگاه را بعد از استفاده با آب بشویید. بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کرده و به هیچ عنوان بدنه را در آب غوطه ور ننمایید.

توجه:

برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی و یا ساینده های چوبی یا سیمی استفاده نکنید

محیط زیست :

شما می توانید در مراقبت از محیط زیست کمک کنید، لطفاً تجهیزات الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز پس از فروش و یا به مکان های مناسب تحویل دهید.

TECHelectric

فقط با ضمانت نامه بدر



Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON® |



مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید تحت ضمانت بدر به نکات زیر دقت فرمایید :

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود، کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی باشد.
- ۳- هر گونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات ممبرفی مانند تیغه، شبکه، باتری، کوبل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشند.
- ۵- از شستشوی قطعات فلزی در ماشین ظرفشویی خودداری نموده و برای شستشو صرفا از مایع ظرفشویی استفاده نمایید.
- ۶- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۵ رقمی مندرج در آخرین صفحه دفترچه راهنما تماس حاصل فرمایید.



سامانه پیام کوتاه: مشتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان را به شماره ۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶ ارسال کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای بل کریمخان، پلاک ۶۹
کد پستی: ۱۵۸۵۶۹۵۷۳۷
دورنما: ۸۸۸۶۴۶۹۲ (۰۲۱)

کارخانه: تهران، شهر ری، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار
سروستان، میدان گاز، کوچه گل سرخ ۲، پلاک ۲۳

کد پستی: ۱۸۳۴۱۸۶۷۱
تلفن: ۵۶۲۳۳۷۶۹ (۰۲۱)

خدمات پس از فروش بدر: تلفن: ۵۴۵۶۳ (۰۲۱)



Badrsun24



021-54563

R0108-01

فقط با ضمانت بدر

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON

