

# TECH electric

دفترچه راهنمای همزن قلمی سه کاره تک الکتریک

مدل : HB1108-61WB/61BB



لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه فرمایید.

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex • TECH electric • REMINGTON®



## فهرست دفترچه راهنمای همزن قلمی سه کاره تک الکتریک

۳	.....	هشدارهای ایمنی
۴	.....	معرفی اجزای دستگاه
۴	.....	راهنمای راه اندازی دستگاه
۵	.....	نحوه استفاده از دستگاه
۶	.....	دانش فنی دستگاه
۷	.....	نظافت و نگهداری
۷	.....	حفظ محیط زیست با مسئولیت اجتماعی

جهت مشاهده راهنمای ویدئویی راه اندازی  
همزن قلمی ۳ کاره بارکد را اسکن نمایید.



# دفترچه راهنمای همزن قلمی سه کاره تک الکتریک

**مدل : HB1108-61WB/61BB**

## هشدارهای ایمنی:

- برای استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کرده و آن را برای رجوع در آینده نگهدارید.
- ۱- این دستگاه تنها برای مصارف خانگی و محیط های بسته می باشد، از دستگاه برای مقاصد تجاری یا در محیط باز استفاده نمایید.
  - ۲- دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
  - ۳- هرگز نگذارید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان باشد.
  - ۴- از تماس دست با قطعات متحرک خودداری نمایید.
  - ۵- قبل از استفاده از دستگاه برسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
  - ۶- تیغه های دستگاه بسیار تیز و برنده می باشد لطفا هنگام جابه جا کردن آنها برای تمیز کردن، خالی کردن و سوار کردن مراقبت های لازم را اعمال نمایید.
  - ۷- در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده ننمایید و فوراً با مراکز مجاز خدمات پس از فروش با شماره تلفن ۰۲۱-۵۴۵۶۳ مصالحه نمایید و از تعمیر دستگاه توسط خود یا مراکز متفرقه جدا خودداری نمایید.
  - ۸- در صورت نیاز به تامین لوازم جانبی لطفاً به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید و به هیچ عنوان از قطعات مشابه استفاده ننمایید زیرا علاوه بر اینکه دستگاه را دچار آسیب می نماید ممکن است باعث برق گرفتگی و آتش سوزی گردد.
  - ۹- موتور دستگاه را داخل آب قرار نداده و اجازه ندهید سیم برق و دوشاخه با آب یا مایعات دیگر تماس داشته باشد.
  - ۱۰- جهت کار با دستگاه آن را در مکانی خشک و صاف قرار دهید، و به هیچ عنوان آن را روی سطوح داغ از جمله اجاق گاز، شومینه و ... قرار ندهید.
  - ۱۱- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال اینمی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
  - ۱۲- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
  - ۱۳- هرگز دستگاه را خالی روشن ننمایید.
  - ۱۴- لطفاً به اندازه های مدرج بر روی لیوان و کاسه خردکن دستگاه دقیق نمایید و بیش از اندازه آنها را از مواد پر ننمایید.
  - ۱۵- تا زمانی که تیغه خرد کن متوقف نشده است درب دستگاه را باز ننمایید.
  - ۱۶- قبل از جداسازی قطعات و یا تمیز کردن، ابتدا دستگاه را از منبع برق جدا کرده و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.

- ۱۷- از جمع کردن سیم به دور دستگاه جهت جلوگیری از آسیب به سیم برق خودداری نمایید.
- ۱۸- مادامی که دستگاه به برق شهر متصل می باشد، نباید بدون حضور کاربر رها شود.
- ۱۹- برای جدا کردن دستگاه از پریز برق سیم دستگاه را نکشید.
- ۲۰- دستگاه را به سیم سیار آسیب دیده و ناقص متصل نکنید و در صورت امکان آن را به پریز برق دیواری وصل نمایید.
- ۲۱- در صورت هر گونه شکستگی و یا میعوب بودن قطعات از دستگاه استفاده ننمایید.
- ۲۲- از دستگاه به غیر از کاربردهای مورد نظر خود استفاده دیگری نکنید.
- ۲۳- از دستگاه نمی توان برای خرد کردن یخ یا مخلوط کردن ماده سخت و خشک استفاده کرد.



### معرفی اجزای دستگاه:

- ۹- سلکتور تنظیم سرعت از ۱ تا ۹
- ۱۰- دکمه سرعت کم
- ۱۱- دکمه سرعت بالا و توربو
- ۱۲- موتور دستگاه
- ۱- کابل دستگاه
- ۲- گوشتکوب
- ۳- درب خردکن
- ۴- کاسه خردکن
- ۵- تیغه خردکن
- ۶- لیوان مدرج
- ۷- سری همزن
- ۸- پایه همزن

### توجه:

گوشتکوب، درب خردکن، تیغه خردکن، سری همزن و پایه همزن جزء قطعات مصرفی می باشند.

### راهنمای راه اندازی دستگاه:

#### قبل از اولین استفاده:

قبل از استفاده برای اولین بار از دستگاه قطعه مورد نیاز را شسته، خشک کرده و سپس استفاده نمایید.  
(بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید و به هیچ عنوان آن را در آب فرو نکنید.)

**نحوه استفاده از دستگاه:****۱-استفاده از گوشتکوب برقی:**

۱-۱ : برای مونتاژ قطعه گوشتکوب برقی آن را موافق عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود قرار بگیردو برای جدا کردن به طرف مخالف بچرخانید.

**توجه :**

شیارهایی در پایین موتور دستگاه وجود دارد، که جهت جایگذاری قطعه مورد نظر برای راحت تر شدن انجام کار به آنها دقت نمایید.

۲-۱ : بعد از مونتاژ قطعه کابل دستگاه را به منبع برق وصل نمایید.

۳-۱ : مواد غذایی را درون لیوان مدرج ریخته و بعد گوشتکوب را داخل مواد غذایی کرده، سپس با سرعت کم شروع به کار نمایید و آهسته سرعت را بالا ببرید.

**نکته :**

مقدار موادی که در لیوان مدرج ریخته می شود بیش از اندازه مشخص شده روی لیوان پرنشود.

**توجه :**

هرگز از مواد سفت و خشک برای میکس کردن استفاده ننمایید.

**۲-استفاده از خردکن:**

۱-۲ : کاسه خردکن را تمیز کرده در سطح صاف قرار داده و سپس تیغه را از بالای آن گرفته و در جای خود بگذارید.

۲-۲ : مواد موردنظر را درون کاسه ریخته و دقت داشته باشید از MAX روی کاسه بیشتر نشود.

۳-۳ : درب خردکن را روی کاسه قرار دهید و سپس کمی فشار دهید تا در جای خود قرار بگیرد و برای جدا کردن فقط درب را از روی کاسه بلند نمایید.

۴-۴ : موتور دستگاه را با توجه به شیارهای آن در جای خود روی درب کاسه قرار دهید.

۵-۵ : ابتدا از سرعت کم شروع به کار کرده و به آهستگی سرعت را افزایش دهید.

۶-۶ : بعد از خرد کردن مواد ابتدا کابل دستگاه را از منبع برق جدا کرده، سپس موتور دستگاه را به طرف بالا کشیده و از درب خردکن جدا نمایید.

۷-۷ : درب کاسه خردکن را باز کرده، تیغه را از کاسه خارج نمایید و سپس مواد غذایی در ظرف مورد نظر ریخته شود.

**توجه:**

بهتر است برای خرد کردن غذاهای آبکی (سوپ، آش و ...) از خرد کن استفاده نشود. این قطعه جهت خرد کردن موادی مانند (هویج، سیب زمینی، پیاز، سیزیجات) می باشد و هرگز برای خرد کردن مواد سفت و سخت از خرد کن استفاده نشود.

**۳- استفاده از همزن:**

- ۱-۳ : ابتدا سری همزن را با توجه به شیارهای آن در پایه همزن قرار دهید.
- ۲-۲ : برای مونتاژ قطعه همزن پایه را موافق عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود قرار بگیرد و برای جدا کردن به طرف مخالف بچرخانید.
- ۳-۳ : مواد مورد نظر را درون لیوان مدرج ریخته و بهم بزنید.

**تذکر:**

به افزایش حجم مواد غذایی در هنگام همزدن آن در لیوان مدرج توجه نمایید.

**دانش فنی دستگاه:**

- ۱ - برای خرد کردن و میکس مواد ابتدا از سرعت پایین دستگاه استفاده شود و بعد از کمی خرد شدن مواد سپس سرعت را افزایش دهید.
- ۲ - از دستگاه به صورت ۱-۳-۲ استفاده شود و هرگز بیش از ۳ ثانیه به صورت ممتد کلید را نگه ندارید.
- ۳ - پس از هر بار استفاده از دستگاه به مدت حداقل ۲ دقیقه به آن استراحت دهید.
- ۴ - جهت افزایش دوام قطعه همزن و خرد کن از ورود مایعات مواد غذایی به داخل پایه همزن و درب خرد کن جلوگیری نمایید.

**احتیاط:**

- \* برای خالی کردن مواد از کاسه دستگاه دقت و احتیاط لازم می باشد، تا از برخورد دست به تیغه های تیز و برش دنده ها جلوگیری شود.
- \* هنگام ریختن مایعات داغ در کاسه دستگاه صورت خود را دور نگه دارید زیرا ممکن است باعث خروج بخارهای ناگهانی شود.
- \* قبل از تمیز کردن و سوار کردن قطعات دستگاه حتما کابل دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.
- \* در صورت هر گونه شکستگی و یا معیوب بودن قطعات از دستگاه استفاده ننمایید.
- \* جهت جدا نمودن متعلقات حتما از جدا بودن کابل دستگاه از پریز برق اطمینان حاصل نمایید.
- \* در صورت مشاهده نقص و یا استشمام بوی نامطبوع لطفا به شماره خدمات پس از فروش ۰۲۱-۵۴۵۶۳ تماش حاصل نمایید و سریعا گزارش دهید.

**نظافت و نگهداری:**

همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه کابل آن از پریز برق جدا نمایید.  
قطعات دستگاه را بعد از استفاده با آب بشویید.  
بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کرده و به هیچ عنوان بدنه را در آب غوطه ور ننمایید.  
برای شستن قطعه همزن ابتدا پایه را از سری همزن جدا کرده و سپس سری همزن را با آب گرم بشویید.

**توجه:**

برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی و یا ساینده های چوبی یا سیمی استفاده نکنید.

**محیط زیست:**

شما می توانید در مراقبت از محیط زیست کمک کنید، لطفا تجهیزات الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز خدمات پس از فروش و یا به مکان های مناسب تحويل دهید.






9





فقط با ضمانت نامه بدر

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON® |



## مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید تحت ضمانت بدر به نکات زیر دقت فرمایید :

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشایشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهري سالم و كامل تحويل گرفته شود، كمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی باشد.
- ۳- هر گونه مقدمات ناشی از تعغير توسط افراد غير مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغيير رنگ شامل گارانتي نمی باشد .
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفي مانند تيغه، شبکه، باطري، كوبيل، فيلترا و... مشمول گارانتي نمی باشند.
- ۵- از شستشوی قطعات فلزی در ماشین ظرفشویي خودداري نموده و برای شستشو صرفا از مایع ظرفشویي استفاده نمایيد.
- ۶- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۵ رقمي مندرج در آخرین صفحه دفترچه راهنمای تماس حاصل فرمایيد.



سامانه پیام کوتاه: مشتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشمندان را به شماره ۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶ ارسال کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، بیندای پل کریمخان، پلاک ۶۹  
کد پستی: ۱۵۸۵۹۴۵۷۳۷

کارخانه: تهران، شهر ری، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، میدان گاز، کوچه گلسرخ ۲، پلاک ۲۳

کد پستی: ۱۸۳۴۱۸۶۷۱۱  
تلفن: ۰۲۱(۵۶۲۳۳۷۶۹)

خدمات پس از فروش بدر: ۰۲۱-۵۴۵۶۳

R0108-01

فقط با ضمانت بدر

Moulinex • TECHelectric • REMINGTON

