

# TECH*electric*

دفتريچه راهنمای همزن قلمی تک الکتریک

مدل : HB1108-60WB/60BB



لطفا قبل از شروع کار با دستگاه دفتريچه راهنما را با دقت مطالعه فرماييد.

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ TECH*electric* ■ REMINGTON®



## فهرست دفترچه راهنمای همزن قلمی تک الکتریک

- ۳ ..... هشدارهای ایمنی
- ۴ ..... معرفی اجزای دستگاه
- ۴ ..... راهنمای راه اندازی دستگاه
- ۴ ..... نحوه استفاده از دستگاه
- ۵ ..... دانش فنی دستگاه
- ۵ ..... نظافت و نگهداری
- ۵ ..... حفظ محیط زیست با مسئولیت اجتماعی

جهت مشاهده راهنمای ویدئویی راه اندازی  
همزن قلمی تک الکتریک بارکد را اسکن نمایید.



## دفترچه راهنمای همزن قلمی تک الکتریک

مدل : HB1108-60WB/60BB

### هشدارهای ایمنی :

برای استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کرده و آن را برای رجوع در آینده نگهدارید.

۱- این دستگاه تنها برای مصارف خانگی و محیط های بسته می باشد، از دستگاه برای مقاصد تجاری یا در محیط باز استفاده ننمایید.

۲- دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۳- هرگز نگذارید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان باشد.

۴- از تماس دست با قطعات متحرک خودداری نمایید.

۵- در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده ننمایید و فوراً با مراکز مجاز خدمات پس از فروش با شماره تلفن ۰۲۱-۵۴۵۶۳ تماس حاصل نمایید و از تعمیر دستگاه توسط خود یا مراکز متفرقه جدا خودداری نمایید.

۶- در صورت نیاز به تامین لوازم جانبی لطفاً به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید و به هیچ عنوان از قطعات مشابه استفاده ننمایید زیرا علاوه بر اینکه دستگاه را دچار آسیب می نماید ممکن است باعث برق گرفتگی و آتش سوزی گردد.

۷- دستگاه را داخل آب قرار ندهد و اجازه ندهید سیم برق و دوشاخه با آب یا مایعات دیگر تماس داشته باشد.

۸- جهت کار با دستگاه آن را در مکانی خشک و صاف قرار دهید، و به هیچ عنوان آن را روی سطوح داغ از جمله اجاق گاز، شومینه و ... قرار ندهید.

۹- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۱۰- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۱۱- هرگز دستگاه را خالی روشن ننمایید.

۱۲- لطفاً به اندازه های مدرج بر روی لیوان دستگاه دقت نمایید و بیش از اندازه آن را پر ننمایید.

۱۳- تا زمانی که تیغه متوقف نشده است دستگاه را از درون لیوان خارج ننمایید.

۱۴- قبل از جداسازی یا تمیز کردن، ابتدا دستگاه را از منبع برق جدا کرده و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.

**معرفی اجزای دستگاه:**



- ۱- سلکتور تنظیم سرعت از ۱ تا ۹
- ۲- دکمه سرعت کم
- ۳- دکمه سرعت بالا و توربو
- ۴- کابل دستگاه
- ۵- موتور دستگاه
- ۶- گوشتکوب
- ۷- لیوان مدرج

**راهنمای راه اندازی دستگاه**

**قبل از اولین استفاده:**

قبل از استفاده برای اولین بار از دستگاه قطعه گوشتکوب و لیوان مدرج را شسته، خشک کرده و سپس استفاده نمایید.  
( دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید و به هیچ عنوان آن را در آب فرو نکنید. )

**نحوه استفاده از دستگاه:**

۱- برای مونتاژ قطعه گوشتکوب برقی آن را موافق عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود قرار بگیرد و برای جدا کردن به طرف مخالف بچرخانید.

**توجه:**

شیارهایی در پایین موتور دستگاه وجود دارد، که جهت جایگذاری قطعه مورد نظر برای راحت تر شدن انجام کار به آنها دقت نمایید.

- ۲- بعد از مونتاژ قطعه کابل دستگاه را به منبع برق وصل نمایید.
- ۳- مواد غذایی را درون لیوان مدرج ریخته و بعد گوشتکوب را داخل مواد غذایی کرده، سپس با سرعت کم شروع به کار نمایید و آهسته سرعت را بالا ببرید.

**نکته:**

مقدار موادی که در لیوان مدرج ریخته می شود بیش از اندازه مشخص شده روی لیوان پر نشود.

**توجه:**

هرگز از مواد سفت و خشک برای میکس کردن استفاده ننمایید.

**دانش فنی دستگاه:**

- ۱- برای میکس مواد ابتدا از سرعت پایین دستگاه استفاده شود و بعد از کمی خرد شدن مواد سپس سرعت را افزایش دهید.
- ۲- هرگز بیش از ۵ ثانیه به صورت ممتد کلید دستگاه را نگه ندارید.
- ۳- پس از هر بار استفاده از دستگاه به مدت حداقل ۲ دقیقه به آن استراحت دهید.

**احتیاط:**

- \* هنگام ریختن مایعات داغ در لیوان مدرج دستگاه صورت خود را دور نگه دارید زیرا ممکن است باعث خروج بخارهای ناگهانی شود.
- \* قبل از تمیز کردن دستگاه حتما کابل دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.
- \* در صورت هر گونه شکستگی و یا معیوب بودن قطعات از دستگاه استفاده ننمایید.
- \* جهت جدا نمودن گوشتکوب حتما از جدا بودن کابل دستگاه از پریز برق اطمینان حاصل نمایید.
- \* در صورت مشاهده نقص و یا استشمام بوی نامطبوع لطفا با شماره خدمات پس از فروش ۰۲۱-۵۴۵۶۳ تماس حاصل نمایید و سریعا گزارش دهید.

**نظافت و نگهداری:**

- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه کابل آن از پریز برق جدا نمایید.
- قطعات دستگاه را بعد از استفاده با آب بشویید.
- دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کرده و به هیچ عنوان آن را در آب غوطه ور ننمایید.

**توجه:**

برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی و یا ساینده های چوبی یا سیمی استفاده نکنید.

**محیط زیست:**

شما می توانید در مراقبت از محیط زیست کمک کنید، لطفا تجهیزات الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز خدمات پس از فروش و یا به مکان های مناسب تحویل دهید.

یادداشت:

# TECHelectric

فقط با ضمانت نامه بدر



Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON® |



## مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید تحت ضمانت بدر به نکات زیر دقت فرمایید :

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود، کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی باشد.
- ۳- هر گونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باتری، کوبل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشند.
- ۵- از شستشوی قطعات فلزی در ماشین ظرفشویی خودداری نموده و برای شستشو صرفا از مایع ظرفشویی استفاده نمایید.
- ۶- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۵ رقمی مندرج در آخرین صفحه دفترچه راهنما تماس حاصل فرمایید.



سامانه پیام کوتاه: مشتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان را به شماره ۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶ ارسال کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای بل کریمخان، پلاک ۶۹  
کد پستی: ۱۵۸۵۶۹۵۷۳۷  
دورنما: ۸۸۸۶۴۶۹۲ (۰۲۱)

کارخانه: تهران، شهر ری، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار  
سروستان، میدان گاز، کوچه گلسرخ ۲، پلاک ۲۳

کد پستی: ۱۸۳۴۱۸۶۷۱  
تلفن: ۵۶۲۳۳۷۶۹ (۰۲۱)

خدمات پس از فروش بدر: تلفن: ۵۴۵۶۳ (۰۲۱)



Badrsun24



021-54563

R0108-01

فقط با ضمانت بدر

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON

