

TECH*electric*

دفترچه راهنمای خردکن تک الکتریک

مدل: **RO1108-51WB/BB**



لطفا قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ TECH*electric* ■ REMINGTON®



فهرست دفترچه راهنمای خردکن تک الکتریک

- ۳ هشدارهای ایمنی
- ۴ معرفی اجزای دستگاه
- ۴ راهنمای راه اندازی دستگاه
- ۴ نحوه استفاده از دستگاه
- ۵ دانش فنی دستگاه
- ۵ نظافت و نگهداری
- ۶ جدول راهنمای استفاده از دستگاه
- ۶ حفظ محیط زیست با مسئولیت اجتماعی

جهت مشاهده راهنمای ویدئویی راه اندازی
خردکن تک الکتریک ۴ تیغه بارکد را اسکن نمایید.



دفترچه راهنمای خردکن تک الکتریک

مدل : RO1108-51WB/BB

هشدارهای ایمنی :

برای استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کرده و آن را برای رجوع در آینده نگهدارید.

۱- این دستگاه تنها برای مصارف خانگی و محیط های بسته می باشد، از دستگاه برای مقاصد تجاری یا در محیط باز استفاده ننمایید.

۲- دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۳- هرگز نگذارید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان باشد.

۴- از تماس دست با قطعات متحرک خودداری نمایید.

۵- تیغه های دستگاه بسیار تیز و برنده می باشد لطفا هنگام جابه جا کردن آنها برای تمیز کردن، خالی کردن و سوار کردن مراقبت های لازم را اعمال نمایید.

۶- در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده ننمایید و فوراً با مراکز مجاز خدمات پس از فروش با شماره

تلفن ۰۲۱-۵۴۵۶۳۳ تماس حاصل نمایید و از تعمیر دستگاه توسط خود یا مراکز متفرقه جدا خودداری نمایید.

۷- در صورت نیاز به تامین لوازم جانبی لطفاً به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید و به هیچ عنوان از قطعات مشابه استفاده ننمایید زیرا علاوه بر اینکه دستگاه را دچار

آسیب می نماید ممکن است باعث برق گرفتگی و آتش سوزی گردد.

۸- دستگاه را داخل آب قرار ندهید و اجازه ندهید سیم برق و دوشاخه با آب یا مایعات دیگر تماس داشته باشد.

۹- جهت کار با دستگاه آن را در مکانی خشک و صاف قرار دهید، و به هیچ عنوان آن را روی سطوح داغ از جمله اجاق گاز، شومینه و ... قرار ندهید.

۱۰- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و

با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۱۱- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۱۲- هرگز دستگاه را خالی روشن ننمایید.

۱۳- لطفاً به اندازه های مندرج بر روی مخزن دستگاه دقت نمایید و بیش از اندازه مخزن را پر ننمایید.

۱۴- تا زمانی که تیغه متوقف نشده است درب دستگاه را باز ننمایید.

۱۵- قبل از جداسازی یا تمیز کردن، ابتدا دستگاه را از منبع برق جدا کرده و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.

۱۶- قبل از کار کردن با دستگاه از قفل شدن درب دستگاه مطمئن شوید.

معرفی اجزای دستگاه :



- ۱- کلید دستگاه برای شروع به کار کردن
- ۲ - بدنه دستگاه (موتور)
- ۳ - کابل
- ۴ - درب کاسه
- ۵ - کاسه
- ۶ - تیغه
- ۷ - امولسون ساز
- ۸ - لاستیک زیر دستگاه

* قطعات مصرفی دستگاه شامل تیغه ها، کوبل، درب و مخزن می باشد.
 * قطعات استهلاکی دستگاه شامل اجزای موتور و اجزای متصله و کلیدها می باشد.

راهنمای راه اندازی دستگاه:

قبل از اولین استفاده:

قبل از استفاده برای اولین بار از دستگاه کاسه و تیغه آن را شسته، خشک کرده و سپس استفاده نمایید. (بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید و به هیچ عنوان آن را در آب فرو نکنید).

نحوه استفاده از دستگاه:

- ۱ - لاستیک زیر دستگاه را روی سطح صاف قرار داده سپس کاسه را روی آن بگذارید و تیغه را در جای خود قرار دهید. (مراقب باشید تیغه به دستتان برخورد نکند)
- ۲ - مواد مورد نظر مانند (هویج، سیب زمینی، سبزی، گردو، بادام و ...) با توجه به قسمت مدرج داخل کاسه دستگاه بریزید.
- ۳ - درب دستگاه را روی کاسه قرار داده و سپس بدنه را روی آن بگذارید.

توجه:

شکل ▲ در روی درب و بدنه دستگاه برهم منطبق باشند.

۴- برای شروع به کار کردن دستگاه کلید بالای بدنه را فشار داده، سپس دستگاه شروع به کار کردن می کند.

نکته:

از دستگاه به صورت ۱-۲-۳ استفاده شود و هرگز بیش از ۳ ثانیه به صورت ممتد کلید را نگه ندارید.

۵- قبل از برداشتن درب دستگاه مطمئن شوید که تیغه کاملاً ثابت شده باشد سپس درب دستگاه را برداشته تیغه را با دقت بیرون آورده و مواد را خالی نمایید.

دانش فنی دستگاه :

- ۱- برای خرد کردن مواد ابتدا از سرعت I دستگاه استفاده شود و بعد از کمی خرد شدن سپس از II استفاده شود.
- ۲- پس از هر بار استفاده از دستگاه به مدت حداقل ۲ دقیقه به آن استراحت دهید.

احتیاط:

- * برای خالی کردن مواد از کاسه دستگاه احتیاط لازم را مبذول نمایید، تا از برخورد دست به تیغه های تیز و برش دنده ها جلوگیری شود.
- * هنگام ریختن مایعات داغ در کاسه دستگاه صورت خود را دور نگه دارید زیرا ممکن است باعث خروج بخارهای ناگهانی شود.
- * قبل از تمیز کردن و سوار کردن قطعات دستگاه حتماً کابل دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.
- * در صورت هر گونه شکستگی و یا معیوب بودن قطعات از دستگاه استفاده ننمایید.
- * جهت جدا نمودن متعلقات حتماً از جدا بودن کابل دستگاه از پریز برق اطمینان حاصل نمایید.
- * در صورت مشاهده نقص و یا استشمام بوی نامطبوع لطفاً به شماره خدمات پس از فروش ۰۲۱-۵۴۵۶۳ تماس حاصی نمایید و سریعاً گزارش دهید.

نظافت و نگهداری:

- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه کابل آن از پریز برق جدا نمایید.
- کاسه دستگاه را بعد از استفاده با آب بشویید.
- بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کرده و به هیچ عنوان بدنه را در آب غوطه ور ننمایید.

توجه:

برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی و یا ساینده های چوبی یا سیمی استفاده نکنید.

جدول راهنمای استفاده از دستگاه:

مدت زمان تقریبی خرد شدن مواد (تمامی مدت زمان ها با توجه به مقدار مواد و نوع مواد تغییر می کند)	نکات آماده سازی	مواد غذایی
زمان تقریبی ۱۴ الی ۱۸ ثانیه	۱۰۰ گرم نان و یا بیسکویت درون کاسه ریخته و به اندازه دلخواه خرد نمایید	نان سوخاری یا بیسکویت
زمان تقریبی ۱۵ الی ۲۰ ثانیه	مقدار ۲۰۰ گرم (دو عدد سیب زمینی، هویج یا پیاز متوسط) را با جاقو نصف کرده و اخل کاسه ریخته سپس به اندازه مورد نظر مواد را خرد نمایید	سیب زمینی، هویج، پیاز، و ...
زمان تقریبی ۱۵ الی ۲۰ ثانیه	۱۰۰ گرم سبزی مورد نظر را پاک کرده و بشوید سپس درون کاسه بریزید و به اندازه دلخواه خرد نمایید	سبزیجات (جعفری، تره، برگ کرفس و ...)
زمان تقریبی ۱۰ الی ۱۴ ثانیه	۱۵۰ گرم مغزدر کاسه بریزید و به اندازه دلخواه مواد را خرد نمایید	مغز گردو، بادام، پسته و ...
زمان تقریبی ۱۰ الی ۱۵ ثانیه	۲۰۰ گرم گوشت گوساله را به ابعاد ۲×۲×۶ خرد کرده سپس درون کاسه بریزید و به اندازه دلخواه خرد نمایید گوشت و یا مرغ خرد شده برای غذاهایی مانند کوفته، کنتل و ... مناسب می باشد	گوشت گوساله یا مرغ
توجه: مقدار موادی که برای خرد کردن در کاسه ریخته می شود بیشتر از قسمت MAX دستگاه نباشد.		

محیط زیست:

شما می توانید در مراقبت از محیط زیست کمک کنید، لطفا تجهیزات الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز خدمات پس از فروش و یا به مکان های مناسب تحویل دهید.

TECHelectric

فقط با ضمانت نامه بدر



Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON® |



مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید تحت ضمانت بدر به نکات زیر دقت فرمایید :

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود، کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی باشد.
- ۳- هر گونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات ممبرفی مانند تیغه، شبکه، باتری، کوبل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشند.
- ۵- از شستشوی قطعات فلزی در ماشین ظرفشویی خودداری نموده و برای شستشو صرفا از مایع ظرفشویی استفاده نمایید.
- ۶- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۵ رقمی مندرج در آخرین صفحه دفترچه راهنما تماس حاصل فرمایید.



سامانه پیام کوتاه: مشتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان را به شماره ۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶ ارسال کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای بل کریمخان، پلاک ۶۹
کد پستی: ۱۵۸۵۶۹۵۷۳۷
دورنما: ۸۸۸۶۴۶۹۲ (۰۲۱)

کارخانه: تهران، شهر ری، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار
سروستان، میدان گاز، کوچه گلسرخ ۲، پلاک ۲۳

کد پستی: ۱۸۳۴۱۸۶۷۱
تلفن: ۵۶۲۳۳۷۶۹ (۰۲۱)

خدمات پس از فروش بدر: تلفن: ۵۴۵۶۳ (۰۲۱)



Badrsun24



021-54563

R0108-01

فقط با ضمانت بدر

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON

