



دفترچه راهنمای هوایز دیجیتال تک الکتریک

مدل : AF1108-32EB



لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه فرمایید.

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex • TECHelectric • REMINGTON®



فهرست دفترچه راهنمای هوایپ دیجیتال تک الکتریک

۳	هشدارهای ایمنی
۵	معرفی اجزای دستگاه
۶	راهنمای راه اندازی دستگاه
۷	دانش فنی دستگاه
۸	نظافت و نگهداری
۸	حفظ محیط زیست با مسئولیت اجتماعی

جهت مشاهده راهنمای ویدئویی راه اندازی
هوایپ دیجیتال بارکد را اسکن نمایید.



دفترچه راهنمای هوایز دیجیتال تک الکتریک

مدل : AF1108-32EB

هشدارهای ایمنی:

- برای استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کرده و آن را برای رجوع در آینده نگهدارید.
- ۱- این دستگاه تنها برای مصارف خانگی و محیط های بسته می باشد، از دستگاه برای مقاصد تجاری یا در محیط باز استفاده ننمایید.
 - ۲- دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
 - ۳- هرگز نگذارید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان باشد.
 - ۴- قبل از استفاده از دستگاه برسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
 - ۵- دستگاه را داخل آب قرار نداده و اجازه ندهید سیم برق و دوشاخه با آب یا مایعات دیگر تماس داشته باشد.
 - ۶- این دستگاه مناسب جوش آوردن مایعات نمی باشد. (دستگاه جوش آورنده نیست)
 - ۷- همیشه مواد را برای سرخ کردن در سبد دستگاه قرار داده تا از تماس مواد با عناصر گرمایشی جلوگیری شود.
 - ۸- اگر دما و زمان مناسب برای پخت مواد غذایی انتخاب نشود موجب آتش سوزی می شود.
 - ۹- در زمان کار با دستگاه توجه داشته باشید دهانه های ورودی و خروجی هوا را نپوشانید.
 - ۱۰- ظرف دستگاه را هرگز با روغن پر نکنید، زیرا ممکن است خطر آتش سوزی ایجاد شود.
 - ۱۱- دستگاه نباید در نزدیکی، زیر و روی مواد قابل استعمال مانند پرده، سفره و ... مورد استفاده قرار گیرد.
 - ۱۲- برای گرم کردن نان از دستگاه استفاده نشود زیرا ممکن است آتش بگیرد.
 - ۱۳- در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه، دوشاخه و شکستگی مخزن هرگز از دستگاه استفاده ننمایید و فوراً با مرکز مجاز خدمات پس از فروش با شماره تلفن ۰۲۱-۵۴۵۶۳ متماس حاصل نمایید و از تعییر دستگاه توسط خود یا مرکز متفرقه جدا خودداری نمایید.
 - ۱۴- در صورت نیاز به تامین لوازم جانبی لطفاً به مرکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید و به هیچ عنوان از قطعات مشابه استفاده ننمایید زیرا علاوه بر اینکه دستگاه را دچار آسیب می نماید ممکن است باعث برق گرفتگی و آتش سوزی گردد.
 - ۱۵- این وسیله برای استفاده توسعه افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال اینمی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
 - ۱۶- جهت کار با دستگاه آن را در مکانی خشک و صاف قرار دهید، و به هیچ عنوان آن را روی سطوح داغ از جمله اجاق گاز، شومینه و ... قرار ندهید.
 - ۱۷- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسائل بازی نمی کنند.

راهنمای کاربری

- ۱۸- دستگاه از تمام اطراف حداقل ۱۰ سانتی متر فضای آزاد داشته باشد.
- ۱۹- از دستگاه به غیر از کاربردهای مورد نظر خود استفاده دیگری نکنید.
- ۲۰- زمانی که دستگاه در حال کار کردن است، آن را بدون مراقبت نگذارید.
- ۲۱- برای استفاده از دستگاه بدلیل داشتن ترموموستات فقط از مخزن و سبد دسته دار مخصوص خودش استفاده شود.

* مخزن و سبد دستگاه صرفا برای همین دستگاه می باشد و کاربرد دیگری ندارد.

- ۲۲- دستگاه را نزدیک حرارت و یا بخار داغ قرار ندهید.
- ۲۳- از گذاشتن اشیا روی دستگاه پرهیز کنید، زیرا این کار باعث می شود گردش هوا در دستگاه به خوبی انجام نشود و نتیجه نامطلوبی از دستگاه گرفت.
- ۲۴- بعد از پخت مواد هنگام باز کردن مخزن مراقب باشید حرارات ناشی از مواد غذایی باعث سوختگی و آسیب دیدگی نشود.
- ۲۵- سطوح قابل دسترسی دستگاه در حین کار کردن ممکن است داغ شوند، از تماس دست با آن جلوگیری نمایید.
- ۲۶- اگر از دستگاه دود خارج شد بلافاصله دستگاه را از منبع برق جدا نمایید.
- ۲۷- برای جاکردن سبد از دستگاه و خالی کردن مواد در ظرف مناسب همیشه از دستکش فر استفاده نمایید.
- ۲۸- برای تمیز کردن دستگاه ابتدا دوشاخه را از پریز برق جدا نموده و اجازه دهید دستگاه کاملا خنک شود.
- ۲۹- احتمال دارد در اولین استفاده از دستگاه بو یا دودی از آن خارج گردد که این موارد بر روی عملکرد دستگاه تاثیری نمی گذارد.
- ۳۰- هرگز دستگاه را خالی روشن ننمایید.
- ۳۱- برای خارج کردن مواد بزرگ و یا شکننده از انبر استفاده ننمایید.
- ۳۲- در زمان کارکردن دستگاه هر کجا با علامت  نشانه گذاری شده است از دست زدن به آن قسمت های دستگاه جدا خودداری نمایید.
- ۳۳- پس از خارج نمودن دوشاخه از پریز برق از تماس با مخزن، سبد و فضای داخلی دستگاه اجتناب نمایید زیرا همچنان داغ می باشد.

هشدار:

به هیچ عنوان از دستگیره دستگاه جهت جا به جا کردن مواد مانند سیب زمینی، مرغ و ... استفاده نشود زیرا باعث آسیب دیدن به دستگیره سبد می گردد.

معرفی اجزای دستگاه :

- بالای هواپز
- تنظیم دما (۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد)
- تنظیم زمان (۱ تا ۶۰ دقیقه)
- شروع / توقف پخت و پز
- روشن / خاموش
- کلید دستگیره دستگاه
- دستگیره دستگاه
- خروجی هوا
- کابل دستگاه
- سبد دستگاه
- مخزن
- کلید رهاسازی سبد



راهنمای راه اندازی دستگاه:

قبل از اولین استفاده:

قبل از استفاده برای اولین بار از دستگاه مخزن دستگاه را خارج کرده، سبد آن را جدا نمایید و آن ها شسته، خشک کرده و سپس استفاده نمایید. (بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید و به هیچ عنوان آن را در آب فرو نکنید).

نکته:

به هیچ عنوان از دستگیره برای بیرون آوردن مخزن به طور کامل استفاده نشود زیرا باعث شکستگی اهرم دستگیره می گردد.

نحوه استفاده از دستگاه:

- ۱- دستگاه را روی سطح صاف و افقی قرار دهید.
- ۲- کابل دستگاه را به منبع برق وصل نمایید.
- ۳- مواد مورد نظر را داخل سبد ریخته و آن را بدرستی در جای خود قرار دهید.

توجه:

- * برای خارج کردن مخزن از دستگاه کلید دستگیره را رویه پایین کشیده و دسته آن را به حالت افقی در آورید. (شکل ۱)
- * دستگیره را گرفته و مخزن را تا نیمه بیرون بکشید. (شکل ۲)
- * سپس با دستکش فر یا دستگیره های نسوز دو طرف مخزن را گرفته و آن را به طور کامل بیرون بیاورید . (شکل ۳)
- * مخزن را در یک جای صاف و نسوز قرار دهید. (شکل ۴)
- * سپس با یک دست ابتدا دستگیره سبد را گرفته و با انگشت شست خود کلید  رها سازی سبد از مخزن را به سمت خود بفشارید و همزمان دستگیره را به سمت بالا بیاورید تا سبد از مخزن جدا شود. (شکل ۵)
- * سپس مواد را درون ظرف مورد نظر بریزید.



(شکل ۵)



(شکل ۴)



(شکل ۳)



(شکل ۲)



(شکل ۱)

نکته:

به هیچ عنوان زمان خالی کردن مواد کلید دستگیره مخزن را رو به پایین نکشید زیرا دسته دستگاه خم می شود و باعث شکستگی اهرم دستگیره مخزن می شود.

۴- برای پخت بعضی از مواد غذایی مانند کیک و ... می توان دستگاه را روی درجه مورد نظر گذاشته تا گرم شود و سپس مواد را داخل سبد قرار داد. (حتماً با دستکش فر مواد را درون سبد قرار دهید).

۵- برای روشن کردن دستگاه، ابتدا کلید روشن / خاموش را لمس کرده تا دستگاه را روشن شود، سپس زمان و درجه مورد نظر را تنظیم نمایید و کلید شروع / توقف پخت و پز را لمس نمایید تا دستگاه شروع به کار کند.

۶- جهت یکدست سرخ شدن مواد از ابلاشته شدن آن بر روی هم در داخل دستگاه خودداری نمایید.

نکته:

زمانی که مواد با حجم بیشتری در سبد ریخته می شود، برای یکدست سرخ شدن نیاز به جابه جایی دارند، در اواسط پخت مخزن را تا نیمه بیرون آورده و با کمک کفگیرهای ضد حرارت مواد را جابه جا نمایید.

۷- جهت خالی نمودن مواد غذایی از کفگیرهای ضد حرارت استفاده شود و هرگز از دستگیره سبد برای خالی کردن مواد غذایی استفاده نگردد.

۸- با شنیدن زنگ تایмер زمان آماده سازی مواد به اتمام رسیده است.

۹- برای سرخ کردن سبزیجات، سبیب زمینی، مرغ و ... می توان مقداری روغن به مواد اسپری کرد.

نکته:

هرگز از مخزن دستگاه بدون سبد استفاده ننمایید.

دانش فنی دستگاه:

۱- در صورت خام یا نیمه خام بودن مواد غذایی امکان دارد زمان و دمای مناسبی برای پخت مواد انتخاب نشده باشد.

۲- اگر قطعات مواد مانند مرغ، سبیب زمینی و ... خیلی بزرگ باشند و یا حجم زیادی در سبد ریخته شود پخت مواد به خوبی صورت نمی گیرد.

راهنمای کاربری

۳- در زمانی که روغن و یا تکه هایی از مواد غذایی در مخزن و یا سبد دستگاه از پخت های قبل باقی مانده باشد، در زمان استفاده مجدد امکان دارد از دستگاه دود و یا بوی نامطبوعی متنساعد گردد.

جدول راهنمای استفاده از دستگاه:

دستگاه برنامه های از پیش تعیین شده دارد، ولی با توجه به اینکه مواد از نظر اندازه، سلیقه پخت و ... با هم متفاوت می باشند.
پیشنهاد می شود برای پخت بهتر مواد، به صورت دستی با توجه به حجم و نوع مواد زمان و دمای مورد نظر خودتان که مناسب می باشد را تنظیم نمایید.

نکته:

- * مواد کوچکتر نسبت به مواد بزرگتر برای آماده سازی نیاز به زمان کمتری دارند.
- * مواد درشت و با حجم بیشتر نیاز به کمی زمان پخت بیشتری دارند.
- * مواد بسیار چرب را در دستگاه سرخ نکنید.
- * برای پخته شدن و سرخ کردن گوشت مرغ اگر نمی خواهید خشک شود بهتر است دمای کمتر انتخاب نمایید.

مواد	آماده سازی (برای آماده سازی می توان دستگاه را ۵ دقیقه گرم کرد)
سبب زیبی نازک نیمه آماده	مقدار ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم با دمای ۱۸۰ درجه، زمان : ۱۸ تا ۲۰ دقیقه (مواد را در اواسط پخت به تکان نیاز دارد)
سبب زیبی (۸*۸)	مقدار ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم با دمای ۱۸۰ درجه، زمان : ۱۸ تا ۲۵ دقیقه (مواد را در اواسط پخت به تکان نیاز دارد)
بال جوجه	مقدار ۳۰۰ گرم یا حدود ۸ تکه با دمای ۱۸۰ درجه، زمان : ۱۲ تا ۱۸ دقیقه
سبزیجات (بادمجان-قارچ و ...)	مقدار ۳۰۰ گرم با دمای ۱۸۰ درجه، زمان : ۵ تا ۱۰ دقیقه
سوسیس	مقدار ۲ تا ۳ عدد سوسیس با دمای ۲۰۰ درجه، زمان : ۱۰ تا ۱۵ دقیقه (در زمان آماده شدن برای یکدست سرخ شدن آنها را جایه جا کنید)
فیله ماهی	مقدار ۲ عدد با دمای ۱۸۰ درجه، زمان : ۳۰ تا ۵۰ دقیقه
کاب کیک	مقدار ۱۰۰ گرم با دمای ۱۸۰ درجه، زمان : ۱۰ تا ۲۰ دقیقه

نکته: تمامی دمایها و درجات پخت مواد با توجه به نوع و حجم مواد و سلیقه هر فرد می تواند تغییر کند و طبق ذاته فرد طبخ شود.

نظافت و نگهداری:

برای تمیز کردن دستگاه کابل آن را از پریز برق جدا نموده و اجزاء بدھید دستگاه خنک شود.
بعد از هر بار استفاده حتماً دستگاه را تمیز نمایید.

قطعات دستگاه (مخزن و سبد) را بعد از استفاده با آب و مایع ظرفشویی با ابر بشویید.
بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کرده و به هیچ عنوان بدنه را در آب غوطه ور ننمایید.

توجه:

برای تمیز کردن مخزن و سبد از اسکاج های سیمی استفاده نکنید، در صورتی که مواد به مخزن و سبد دستگاه چسبیده بود آنها را به مدت ۱۰ دقیقه در آب جوش و کمی مایع ظرفشویی با آب رقیق شده قرار داده و سپس با آب بشویید.

محیط زیست :

شما می توانید در مراقبت از محیط زیست کمک کنید، لطفاً تجهیزات الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز پس از فروش و یا به مکان های مناسب تحویل دهید.



ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON® |



مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید تحت ضمانت بدر به نکات زیر دقت فرمایید :

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشایشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهري سالم و كامل تحويل گرفته شود، كمبود لوازم جانبی شامل گارانتي نمی باشد.
- ۳- هر گونه خدمات ناشی از تعغير توسط افراد غير مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغيير رنگ شامل گارانتي نمی باشد .
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفي مانند تيغه، شبکه، باطري، كوبيل، فيلترا و... مشمول گارانتي نمی باشند.
- ۵- از شستشوی قطعات فلزي در ماشين ظرفشوبي خودداري نموده و برای شستشو صرفا از مایع ظرفشوبي استفاده نمایيد.
- ۶- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۵ رقمي مندرج در آخرین صفحه دفترچه راهنمای تماس حاصل فرمایيد.



سامانه پیام کوتاه: مشتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشمندان را به شماره ۰۲۱۳۷۷۸۶ ارسال کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای پل کریمخان، پلاک ۶۹
کد پستی: ۱۵۸۵۶۹۵۷۳۷

دورنما: (۰۲۱) ۸۸۸۶۴۶۹۲
کارخانه: تهران، شهر ری، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، میدان گاز، کوچه گلسرخ ۲، پلاک ۲۳

تلفن: (۰۲۱) ۵۶۲۳۳۷۶۹
کد پستی: ۱۸۲۴۱۸۶۷۱۱

تلفن: (۰۲۱) ۵۴۵۶۳
خدمات پس از فروش بدرا:

Badrsun24



021-54563

۴۰۱-۰۵

ضمانت بدرا، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex • TECHelectric • REMINGTON

